

Fehlerstromschutzgerät Bedienungsanleitung

Artikelnummer EMP200S-1

Dieses Gerät arbeitet mit unterschiedlichen Elektrogeräten wie Elektrowerkzeugen, Waschmaschinen und elektrischen Wassererwärmern. Bei elektrischem Fehlerstrom schaltet das Gerät die Stromversorgung zum Schutz des menschlichen Körpers automatisch ab.

Anleitung:

1. Anschluss: Stecken Sie das Fehlerstromschutzgerät (FSG) direkt in eine Wandsteckdose, stecken Sie dann das Elektrogerät ein. Das FSG unterbricht die Stromversorgung, sobald ein Fehlerstrom auftritt.

2. Funktionsprüfung:
 - i) Drücken Sie die „Test“-Taste; das FSG unterbricht die Stromversorgung. Der Indikator leuchtet nicht.
 - ii) Drücken Sie die „Reset“-Taste; das FSG wird wieder in Betrieb gesetzt. Der Indikator leuchtet rot. Falls der Indikator nicht rot leuchten sollte, warten Sie 6 Sekunden ab, danach drücken Sie die Taste noch einmal. Wiederholen, bis der Indikator rot leuchtet. Falls der Indikator auch nach mehreren Versuchen nicht rot leuchten soll, prüfen Sie die Sicherung; bei Bedarf wieder einschalten oder auswechseln.
 - iii) Halten Sie die „Test“-Taste maximal 1 Sekunde gedrückt.

3. Wenn der Indikator nicht leuchtet, arbeitet das FSG nicht.

Warnung:

1. Führen Sie vor jedem Einsatz eine Funktionsprüfung des FSG durch.
2. Nach den Schritten i) bis iii) ist das Gerät einsatzbereit. Das Gerät darf nicht genutzt werden, wenn sich die obige Prüfung nicht einwandfrei durchführen lässt. Trennen Sie das Gerät in diesem Fall von der Steckdose.
3. Bitte beachten Sie, dass das FSG lediglich zusätzliche Sicherheit, jedoch keinen absoluten Schutz bieten kann. Gehen Sie in Ihrem eigenen Interesse vorsichtig und respektvoll mit Elektrizität um.
4. Verantwortungsloser Umgang mit Elektrizität ist gefährlich; der Einsatz eines FSG kann verantwortungsvollen, sicheren Umgang mit Elektrizität nicht ersetzen. Zur vollständigen Netztrennung ziehen Sie das FSG aus der Steckdose.
5. Fragen Sie den Hersteller, Ihren Händler oder einen kompetenten Elektriker um Rat, falls das Gerät mit angeschlossenem Verbraucher wiederholt auslöst oder die oben erwähnte Funktionsprüfung nicht besteht.
6. Überzeugen Sie sich vor dem Einsatz immer zuerst durch die oben erwähnte Funktionsprüfung von der einwandfreien Funktion des Gerätes; andernfalls kann das Gerät nicht vor Fehlerströmen schützen. Behandeln Sie das Gerät sorgfältig; nicht fallen lassen, nicht feucht werden lassen etc.
7. Der Stecker des Produkts entspricht dem DIN49441-R1 + DIN49441-2-AR1 Standard, die Steckdose des Produkts entspricht dem DIN49440-3 Standard.

Technische Daten:

1. Leistungseinstufung: 230 V~, 16 A, 50 Hz, 3680 W
2. Auslösestrom: 30 mA
3. IP-Schutzgrad: IP44
4. Auslösezeit: < 30 ms
5. Umgebungstemperatur: -25 °C bis 40 °C
6. Höhe: Maximal 2000 m
7. Relative Luftfeuchte (bei maximal 40 °C): 50 %
8. Frequenz: Referenzwert ± 5 % (230 V~, 50 Hz)
9. Externe Magnetfelder: Maximal fünffaches Erdmagnetfeld in sämtlichen Richtungen. Dies bedeutet auch, dass das Gerät nicht in der Nähe starker Magnetfelder genutzt werden sollte.
10. Sinuswellenverzerrung: Maximal 5 %

Garantieerklärung

Der Hersteller gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren auf Verarbeitung und Material.

Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Als Nachweis ist der Original-Verkaufsbeleg beizufügen.

Ausgeschlossen von dieser Garantie sind: normaler Verschleiß, Veränderungen, Überarbeitungen, Beschädigungen aufgrund von Unachtsamkeit, Fremdeinwirkung, Anwendungsbereiche, für die das Produkt nicht ausgelegt ist, oder komplett oder teilweise demontierte Produkte.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen. Hersteller



Fertigungsstätte: Everflourish Electrical Co., Ltd.

Adresse: Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China

Telefon: +86 574 88330888

Fax: +86 574 88330999